Cire Ombrée :
Mode d'emploi

Cire Ombrée est une cire murale qui s'applique sur différents supports
de type enduit, pâte à papier.

D'un rendu satiné ou mat, elle offre une teinte nuancée
qui laisse apparaître en séchant un agréable moirage.

En appliquant ***Cire Ombrée*** en deux étapes, vous obtiendrez
un très bel effet de matière évoquant la patine des murs d'antan :

- Appliquez ***Cire Ombrée*** neutre généreusement à l'aide d'une éponge ou d'un gant à peindre pour bloquer le support.

- Diluez ***Cire Ombrée*** colorée avec 20 % d'eau afin de faciliter l'application. Passez alors la ***Cire Ombrée*** colorée en utilisant la méthode dite en écaille en finissant en dégradé à chaque périphérie de zones cirées(écailles).
Si vous désirez une teinte plus foncée, superposez les couches de ***Cire ombrée***.

- Nettoyage des outils à l'eau.
- Rend épongeage tous supports.
- Recouvrable par tous types de revêtements muraux.